

## Så fungerar din nya elmätare

### 1. Kommunikationslampor

Tre lampor som lyser och blinkar när mätaren skickar värden till oss på Uddevalla Energi.

### 2. Elförbrukningslampa

Den här lampan blinkar i takt med din elförbrukning. Ju snabbare den blinkar, desto mer förbrukar du.

### 3. Display

Här ser du din mätarställning, det vill säga din förbrukade energi i kWh. Du kan också se din momentana effekt. Har du solceller kan du även se din produktion, se punkt 4.

### 4. Avläsning och huvudströmbrytare

#### Avläsningar

Tryck på knappen för att ändra i displayen. Se kod högst upp till vänster i displayen.

1.8.0 Mätarställning/förbrukning i kWh

1.7.0 Effekten på din förbrukning just nu

#### Har du egen produktion av el, till exempel solceller, kan du även se följande koder

2.8.0 Mätarställning/produktion i kWh

2.7.0 Effekt för produktion just nu

#### Huvudströmbrytare

Fungerar endast på anläggningar med max 63 A

#### Stänga av strömmen

Håll knappen intryckt cirka tio sekunder, tills du hör ett knäppande ljud.

#### Slå på strömmen

Håll intryckt i cirka tio sekunder tills du hör ett knäppande ljud. Hörs inget är brytaren fränkopplad av Uddevalla Energi. Kontakta oss så hjälper vi dig.

### 5. H1-port

Porten gör det möjligt för dig att följa och analysera din förbrukning.

